



1- Séparer tous les éléments




Partie à dévisser pour démonter la pompe

**NOTA : La pièce D est inutile dans cette configuration**



Enlever l'opercule

2- Assembler B dans A avec C au centre





Visser pour  
assembler la  
pompe

Connectez-vous sur  
[www.calculconsoudeeb.com](http://www.calculconsoudeeb.com)  
pour plus d'informations